





シャープナー別 対応製品一覧

○ 対応 / × 使用不可

	 GSS-01	 GSS-02	 GSS-03	 GSS-04
GS-3 ペティナイフ	○	○	×	○
GS-5 菜切り	○	○	×	○
GS-10 チーズナイフ	×	×	×	×
GS-11 フレキシブルナイフ	○	○	×	○
GS-38 皮むき	○	○	×	○
GS-58 皮むき	○	○	×	○
GS-61 ベーグル/サンドイッチナイフ	×	×	×	×
GS-200 ミニチョッパー	○	○	×	○
G-2 牛刀	○	○	×	○
G-3 スライサー	○	○	×	○
G-4 文化	○	○	×	○
G-5 菜切り	○	○	×	○
G-9 パン切り	×	×	×	×
G-46 三徳	○	○	×	○
G-55 牛刀	○	○	×	○
G-57 三徳	○	○	×	○
IST-01 万能	×	×	○	○
IST-02 小型	×	×	○	○
IST-03 皮むき	×	×	○	○
IST-04 パン切り	×	×	×	×
IST-05 小出刃	×	×	×	×
IST-06 柳刃	×	×	×	×
IST-07 出刃	×	×	×	×
GLOBAL CAMPシリーズ	×	×	×	×